Uzstādīšanas instrukcija

LUNOS

Āra aizsargpārsegi 1/KWE un 1/KAZ

Komplektācija

Pārbaudiet piegādes komplektāciju un pārliecinieties, ka detaļas nav bojātas. Pārsegus var izmantot gan vienkanāla, gan divkanālu LUNOS 160. sērijas ierīcēm un komponentēm, piemēram, e², ALD, AB 30/60, RA 15-60, ego un Nexxt.

Modelis	Krāsa	Pasūtījuma Nr.
1/KWE	Balta	40272
1/KAZ	Antracīta	40273

Montāža

1. Piestipriniet rāmi pie ārsienas, izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves un dībeļus.
2. Ja stiprināšana notiek ārējās siltumizolācijas sistēmā (ETICS/WDVS), izmantojiet šim pamatam piemērotus dībeļus.
3. Uzbīdiet pārsegu uz rāmja no augšas.
4. Nostipriniet pārsegu pie rāmja ar savienojošajām skrūvēm.

Svarīga informācija divkanālu ierīču uzstādīšanai

Divas gaisa plūsmas, kas iet caur āra pārsegu, nedrīkst sajaukties. Tāpēc blīvei uz pārsega vidējās starpsienas jāatrodas precīzi virs EPP adaptera vidējās starpsienas kanālā. Vidējās starpsienas drīkst atrasties tikai vertikālā stāvoklī.

Kondensāts un tīrīšana

Apkures periodā āra aizsargpārsegā var veidoties kondensāts, kas var izplūst pa atveri. Ziemā pārliecinieties, ka uz ietves neveidojas ledus un neveidojas lāstekas, kas varētu apdraudēt garāmgājējus. Ja nepieciešams, noslaukiet pārsegu ar sausu vai mitru, mīkstu drānu.